

Informations générales pour la sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

– Pour éviter des blessures graves:

- Veiller à fixer les réflecteurs sur la bicyclette lors de la conduite nocturne. Ne pas conduire la bicyclette si les réflecteurs sont sales ou endommagés, sinon les véhicules qui approchent ont du mal à vous voir.
- En cas de questions concernant ces pédales, s'adresser à un concessionnaire.
- Lire soigneusement ces instructions techniques de montage et les conserver dans un endroit sûr pour s'y référer ultérieurement.

REMARQUE:

Les pièces ne sont pas garanties contre l'usure naturelle ou la détérioration résultant d'une utilisation normale.

SI-PD58F-003

SM-PD58

Réflecteur

Instructions de montage

Remarque:

- SM-PD58 est pour n'être utilisé qu'avec les pédales suivantes.

Numéro du Modèle



PD-7810/PD-7800/PD-7750/PD-6700/PD-6620/PD-6610/
PD-5700/PD-5610/PD-5600/PD-R670/PD-R600/PD-R540

- Le réflecteur peut être monté indifféremment sur la pédale droite ou gauche.

Montage

Placer le réflecteur sur la pédale comme l'indique l'illustration et le fixer à l'aide du boulon de fixation et du couvercle de base fournis avec le réflecteur.

* L'illustration indique comment fixer le réflecteur sur la pédale droite.



* Des instructions de montage dans d'autres langues sont disponibles sous: <http://techdocs.shimano.com>

Sous réserve de changement des spécifications sans préavis pour l'amélioration du produit. (French)